



GUIDA FUNZIONI

A. PARTI E FUNZIONI DELLA PLASTIFICATRICE:

(Vedere immagine A sopra)

a) VASSOIO DI ALIMENTAZIONE E GUIDE LATERALI

- i) Posizionare il documento/i documenti da plastificare e usare le guide laterali per minimizzare la possibilità che il foglio entri storto. Estrarre l'estensione del vassoio per documenti di più grandi dimensioni.

b) ALIMENTATORE/COPERCHIO DELL'ALIMENTATORE

- i) Alimenta il documento nella plastificatrice. Una spia rossa sul coperchio indica un errato inserimento del documento. Aprire il coperchio e togliere il documento inserito in maniera errata.

c) COPERCHIO DELLA PLASTIFICATRICE

- i) Il coperchio consente di accedere alle parti interne della plastificatrice: rulli, cartuccia per la plastificazione, ecc.
- ii) Per aprire: sollevare il coperchio usando il dispositivo di bloccaggio color argento.
- iii) Per chiudere: abbassare lentamente il coperchio utilizzando il dispositivo di bloccaggio color argento e premere il dispositivo di bloccaggio fino a chiuderlo. NON premere sul coperchio della plastificatrice per chiuderlo.

d) CARTUCCIA PER LA PLASTIFICAZIONE

- i) Sostituire la cartuccia per la plastificazione a esaurimento del film oppure quando si richiede l'utilizzo di un diverso spessore del film. Vedere "CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA PER LA PLASTIFICAZIONE" per informazioni dettagliate.

e) RULLI DELLA PLASTIFICATRICE

- i) I rulli riscaldati attivano l'adesivo sul film e applicano pressione per assicurare che il film aderisca al documento.

f) DISPOSITIVO DI TAGLIO AUTOMATICO

- i) Quando la plastificatrice funziona nella modalità Taglio automatico, il dispositivo di taglio rileva il bordo di testa e il bordo di coda del documento e taglia il film. Nella modalità Taglio manuale, il dispositivo taglia il film quando si preme il pulsante CUT.

B. PANNELLO DI CONTROLLO

(Vedere immagine B sopra)

PULSANTI

- a) **POWER** – Accende e spegne la macchina. Dopo 15 minuti di inattività, la plastificatrice si spegna automaticamente.
- b) **RUN/STOP** – Utilizzato per avviare e arrestare la plastificatrice.
 - i) Doppia funzione – Rotazione manuale – Premere continuamente il pulsante per far ruotare in avanti i rulli. Questa funzione può essere utilizzata per eliminare inceppamenti o rimuovere detriti durante l'operazione di pulizia.
- c) **MODE** – Consente agli utenti di selezionare le tre modalità operative.
 - i) Auto Feed / Auto Cut (Alimentazione automatica / Taglio automatico) – Migliore modalità per documenti di formato standard stampati su carta da 80-120 g/m².

ii) Manual Feed / Auto Cut (Alimentazione manuale / Taglio automatico) – Migliore modalità per documenti di formato standard stampati su carta più pesante per la quale si hanno difficoltà nell'usare la funzione Alimentazione automatica.

iii) Manual Feed / Manual Cut (Alimentazione manuale / Taglio manuale) – Migliore modalità per documenti di forma irregolare e non rettangolare.

d) **CUT** – Premendo questo pulsante si attiva il dispositivo di taglio che taglia il film una volta. Questo pulsante viene principalmente utilizzato nella modalità Taglio manuale.

SPIE

- e) **STATUS** – Indica lo stato della macchina.
 - i) Verde fisso = plastificatrice pronta per l'uso.
 - ii) Sequenza di lampeggio in verde = plastificatrice in funzione.
 - iii) Giallo fisso = plastificatrice in fase di riscaldamento.
 - iv) Sequenza di lampeggio in giallo = plastificatrice in fase di riscaldamento e comando RUN accettato. L'operazione di plastificazione inizierà non appena viene raggiunta la temperatura corretta.
 - v) Rosso fisso = stato di errore
- f) **FILM** – La spia LED indica che il film sta per esaurirsi (circa 30% rimanente) oppure si è esaurito.
 - i) Low = Spia LED gialla.
 - ii) Empty = Spia LED rossa.
- g) **MODE** – La spia LED verde indica la modalità operativa selezionata per la plastificatrice.
- h) **MESSAGGIO DI ERRORE** – Indica messaggi di errore che richiedono un intervento per risolvere un problema.
 - i) DOOR: uno o due coperchi sono aperti.
 - ii) JAM: si possono verificare due tipi di inceppamenti.
 1. Inceppamento della plastificatrice: premere e mantenere premuto il pulsante RUN per far ruotare in avanti i rulli ed eliminare l'inceppamento.
 2. Inceppamento dell'alimentatore: aprire il coperchio dell'alimentatore e rimuovere il documento.
 - iii) CUTTER: il dispositivo di taglio non riesce a completare l'intero ciclo di taglio.
 - iv) SPIA ALIMENTAZIONE MANUALE – Indica quando la macchina è pronta illuminandosi di VERDE. Il documento successivo può quindi essere alimentato manualmente. È situata sul coperchio dell'alimentatore.

C. CARTUCCIA PER LA PLASTIFICAZIONE

(Vedere immagine C sopra)

- a) **CARTUCCIA** – È inserita nella plastificatrice.
- b) **ETICHETTA DELLA CARTUCCIA** – Indica lo spessore del film. Situata sulla parte superiore dell'impugnatura.
- c) **BORDO DI TESTA DEL FILM** – Il bordo di testa presigliato del film. Questo bordo deve essere rivolto verso l'area di uscita dei documenti della plastificatrice.



FUNZIONAMENTO

MODALITÀ OPERATIVE:

ALIMENTAZIONE AUTOMATICA / TAGLIO AUTOMATICO (AUTO FEED / AUTO CUT)

N.B. - Migliore modalità per documenti di formato standard stampati su carta da 80-120 g/m².

1. Premere il pulsante POWER per accendere la plastificatrice. La plastificatrice si avvierà automaticamente nella modalità Alimentazione automatica / Taglio automatico.
2. Mettere il documento/i documenti nel VASSOIO DI ALIMENTAZIONE.
3. Regolare le guide laterali in modo che siano a contatto con il documento/i documenti per minimizzarne la possibilità che venga laminato storto.
4. Premere il pulsante RUN.

N.B. - Se si preme RUN prima che la macchina sia completamente riscaldata, sull'indicatore di stato apparirà una sequenza di lampeggio in GIALLO. La plastificatrice ha accettato il comando e la plastificazione verrà avviata automaticamente quando la macchina raggiunge la temperatura corretta.

5. Il documento verrà plastificato automaticamente e tagliato automaticamente mentre esce dalla plastificatrice.

N.B. - Se si preme STOP mentre il documento viene ancora alimentato attraverso la plastificatrice, l'operazione di plastificazione verrà completata prima che si arresti la macchina.

ALIMENTAZIONE MANUALE / TAGLIO AUTOMATICO (MANUAL FEED / AUTO CUT)

N.B. - Migliore modalità per documenti di formato standard rettangolari stampati su carta più pesante per la quale si hanno difficoltà nell'usare la funzione Alimentazione automatica.

1. Premere il pulsante POWER per accendere la plastificatrice.
2. Selezionare la modalità Alimentazione manuale / Taglio automatico premendo il pulsante MODE.
3. Attendere che la macchina raggiunga la temperatura corretta: l'indicatore di stato è verde.
4. Caricare nel vassoio di alimentazione solo il primo documento. Il documento va posizionato al centro del vassoio di alimentazione, inserendo una lunghezza sufficiente per consentire all'alimentatore di "afferrarlo".
5. Premere il pulsante RUN. La plastificatrice inizia ad alimentare il documento.
6. Una volta iniziata l'operazione di plastificazione del primo documento, attendere che la spia ALIMENTAZIONE MANUALE si illumini di verde. Una volta illuminata, è possibile alimentare manualmente il documento successivo. Ripetere questa procedura, un foglio alla volta, fino a completamento del lavoro.
7. Il documento alimentato manualmente verrà plastificato e tagliato automaticamente mentre esce dalla plastificatrice.
8. Una volta che l'ultimo documento è uscito dalla plastificatrice ed è stato tagliato, la macchina si arresterà automaticamente.

ALIMENTAZIONE MANUALE / TAGLIO MANUALE (MANUAL FEED / MANUAL CUT)

N.B. - Migliore modalità per documenti di forma irregolare e non rettangolari per i quali si hanno difficoltà nell'usare la funzione Alimentazione automatica.

1. Premere il pulsante POWER per accendere la plastificatrice.

2. Selezionare la modalità Alimentazione manuale / Taglio manuale premendo il pulsante MODE.

3. Attendere che la macchina raggiunga la temperatura corretta: l'indicatore di stato è verde.

4. Caricare nel vassoio di alimentazione solo il primo documento. Il documento va posizionato al centro del vassoio di alimentazione, inserendo una lunghezza sufficiente per consentire all'alimentatore di "afferrarlo".

5. Premere il pulsante RUN. La plastificatrice inizia ad alimentare il documento.

6. Una volta iniziata l'operazione di plastificazione del primo documento, attendere che la spia ALIMENTAZIONE MANUALE si illumini di verde. Una volta illuminata, è possibile alimentare manualmente il documento successivo. Ripetere questa procedura, un foglio alla volta, fino a completamento del lavoro.

7. Premere il pulsante CUT per attivare il dispositivo di taglio quando si desidera tagliare il film.

N.B. - Si raccomanda di premere il pulsante CUT quando si è visto uscire dalla macchina l'intero documento per evitare di tagliare il documento stesso.

8. Una volta che l'ultimo documento è uscito dalla plastificatrice, premere il pulsante STOP per arrestare il processo di plastificazione.

9. Una volta terminata l'operazione di plastificazione, premere il pulsante CUT per tagliare il restante film uscito dalla macchina.

CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA PER PLASTIFICAZIONE

(Vedere le immagini 1-4 che illustrano questo processo)



ATTENZIONE - La seguente procedura può essere eseguita quando la plastificatrice è calda. Prestare la massima attenzione.

1. Aprire il coperchio della plastificatrice - Aprire il coperchio della plastificatrice sollevando completamente il dispositivo di bloccaggio color argento sulla parte superiore della macchina e tirandolo verso l'alto fino a quando il coperchio non sia completamente aperto.
2. Rimuovere la cartuccia - Tirare verso l'alto l'impugnatura della cartuccia per rimuovere la cartuccia installata.

ATTENZIONE - Le cartucce piene tendono a essere pesanti.

3. Inserire la cartuccia - Inserire la cartuccia sostitutiva allineando i bordi della cartuccia sopra le guide grigie e abbassandola.

N.B. - La cartuccia va inserita in modo tale che il bordo di testa del film sia rivolto verso l'area di uscita del documento della macchina e non tocchi l'alimentatore.

4. Chiudere il coperchio della plastificatrice - Chiudere il coperchio della plastificatrice abbassandolo lentamente e chiudendo completamente il dispositivo di bloccaggio color argento sulla parte superiore. NON premere sul coperchio della plastificatrice per chiuderlo, bensì utilizzare il dispositivo di bloccaggio.

5. Assicurare che la cartuccia sia completamente inserita - La spia di Film Empty (esaurimento film) sarà illuminata quando non è inserita alcuna cartuccia o se la cartuccia non è stata inserita correttamente.

N.B. - Quando raggiunge la temperatura corretta, la plastificatrice alimenta circa 23 cm di film attraverso i rulli per evitare che si formino grinzature sul film.

